

SLAYT GÖSTERİ EFEKTİ (GZ-HM870/GZ-HM860/GZ-HM855 için)

Slay gösterisi yeniden oynatımında geçiş efektlerini ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
SLAYT	Ekranı içinde sağdan sola kaydırarak değiştirir.
PANJUR	Dikey şeritler halinde bölerek ekran değiştirir.
DAMA TAHTASI	Bir kareli desenden geçerek ekranı değiştirir.
RASGELE	Ekran "SLAYT,,," "PANJUR,,," ve "DAMA TAHTASI,,," 'dan bir rasgele efekt ile değiştirir.

NOT :

- Slayt gösterisi efektleri, harici aygıtlarda (USB harici sabit disk sürücüler gibi) hareketsiz görüntüleri yeniden oynatırken, kullanılabilir değildir.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.



2 Yeniden oynatma modunu seçmek için [REPLAY] üzerine dokunun.



3 "MENU," üzerine dokunun.



4 "SLAYT GÖSTERİ EFEKTİ," üzerine dokunun.

