


Seçilen Dosyaların Kopyalanması

İstedığınız videoları ya da hareketsiz görüntüleri tek tek seçip kopyalayın.


- 1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.



- 2 "SEÇ VE OLUŞTUR,, (video) ya da "SEÇ VE KAYDET,, (hareketsiz görüntü) üzerine dokunun.



- 3 Kopyalanacak ortamın üzerine dokunun.



- 4 "SAHNELERDEN SEÇ,, (video) ya da "GÖRÜNTÜLERDEN SEÇ,, (hareketsiz görüntü) üzerine dokunun.



- Video modu görüntü içinde gösterilirken, aynı işlemler; hareketsiz görüntü modu için geçerlidir.

- 5 Kopyalanacak videoların ya da hareketsiz görüntülerin üzerine dokunun.



- Bir onay işareti, seçilen dosya üzerinde belirir.
- Onay işaretini kaldırmak için, dosya üzerine yeniden basın.
- Dosyayı kontrol etmek için "KONTRL,, üzerine dokunun.

- 6 Tüm dosyaları seçtikten sonra, "KAYDET,, üzerine dokunun.




7 “YÜRÜT,” üzerine dokunun.



- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.

8 “EVET,” ya da “HAYIR,” üzerine dokunun. (sadece  modu)



- “EVET,” seçildiğinde, benzer kayıt tarihli videolar, gruplar halinde görüntülenirler.
- “HAYIR,” seçildiğinde, videolar, kayıt tarihlerine göre görüntülenirler.

9 “YÜRÜT,” üzerine dokunun.



- “SONRAKİ DİSKİ TAK,” ibaresi belirdiğinde, diski değiştirin.

10 Kopyalamadan sonra, “TAMAM,” üzerine dokunun.



11 Bu birimi kapatmak için  düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basıp basılı tutun ve USB kablosunun bağlantısını kesin.

UYARI : _____

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablosunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz.

NOT : _____

- Oluşturulan diski kontrol etmek için, “Bir Harici Blu-ray Sürücü ile Yeniden Oynatma” (sayfa. 0) „ya bakın.