

DİYAFRAM MODU

Sürekli çekim ayarları yapılabilir.


Ayar	Ayrıntılar
TEK ÇEKİM KAYIT	Bir hareketsiz görüntüyü kaydeder.
SERİ ÇEKİM	ANINDA RESİM düğmesine basılı iken hareketsiz görüntülerin sürekli olarak kaydını yapar.

NOT :

- Sürekli çekim hızı değiştirilebilir.
- Devam etmekte olan video kaydı, modu "DÜŞÜK HIZ,"a geçici olarak geçirdiğinde sürekli çekimi yerine getirir.
- Video modunda yakalanan hareketsiz görüntünün boyutu, 1.920 x 1.080'dir.
- Bazı SD kartları sürekli çekimi desteklemiyor olabilir.
- Sürekli çekim hızı eğer bu işlev ard arda kullanılırsa düşecektir.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 Video modunu seçin.



- 2 "MENU," üzerine dokunun.



- 3 "DİYAFRAM MODU," üzerine dokunun.

