






Aksesuarların Tamliğinin Kontrol Edilmesi

Eğer parçalardan herhangi biri eksik ya da kusurlu ise, JVC bayinize ya da en yakın JVC servis merkezine başvurun.

Resim	Tanımlama
	AC Adaptörü AC-V10M (GZ-HM870/GZ-HM860/GZ-HM855 için) Pil takımını şarj etmek için bu birimi bağlar. Ayrıca içeride videoları kaydederken ya da yeniden oynatırken de kullanılabilir.
	AC Adaptörü AP-V30M (GZ-HM970/GZ-HM965 için) Pil takımını şarj etmek için bu birimi bağlar. Ayrıca içeride videoları kaydederken ya da yeniden oynatırken de kullanılabilir.
	Pil Takımı BN-VG114E Güç tedarik etmek üzere bu birime takılır.
	Uzaktan Kumanda RM-V760U Belirli işlevleri uzaktan çalıştırır.
	HDMI Mini Kablosu TV üzerine kaydedilen görüntüleri daha iyi kalitede yeniden oynatmak için bu birimi bir TV'ye bağlar.
	AV Kablosu TV üzerine kaydedilen görüntüleri yeniden oynatmak için bu birime bir TV'ye bağlar.
	USB Kablosu (Tip A - Mini Tip B) Bu birimi bir bilgisayara bağlar.
	2 adet Parazit Filtresi (Büyük) (AV Kablosu ve isteğe bağlı Bileşen Kablosu için) Parazit Filtresi (Küçük) (AV Adaptörü için) Parazit Filtresi, diğer aygıtlar bu birime takılı olduğunda karışmayı azaltır.

Başlarken

	Adaptör fişini (sadece belirli AS destinasyonları)
	Temel Kullanım Kılavuzu • İyice okuyup gerekli olduğunda kolayca erişilebilir güvenli bir yerde saklayınız.

NOT : _____

- SD kartları ayrı olarak satılır.
- AC adaptörünü yurtdışında kullanıyorken, lütfen ziyaret edilen ülke ya da bölge için ticari olarak mevcut bir çevirici fiş hazır ediniz.