


Ortak Menünün Çalıştırılması

Ortak menüyü kullanarak modu ne olursa olsun genel ayar öğelerini yapılandırabilirsiniz.

1 “MENU” üzerine dokununuz.

- Menü, kullandığınız moda göre farklılık gösterir.



2 “⚙️” üzerine dokununuz.



3 İstenen ayar üzerine dokununuz.



NOT :

- Ekrandan çıkmak için “X” üzerine dokununuz (çık).
- Önceki ekrana geri dönmek için “↩️” üzerine dokununuz (geridön).
- Yardım dosyasını görüntülemek için “?” (yardım) üzerine dokununuz ve öğe üzerine dokununuz.