


Video Kaydı için Ana Menü

Parlaklık ve beyaz dengesi gibi süje ya da amaca uygun çeşitli ayarlar yapabilirsiniz. Ayrıca, resim kalitesi ve kazanç gibi ayarları da değiştirebilirsiniz.

1 Video modunu seçin.



2 "MENU", üzerine dokunun.



Ayar	Ayrıntılar
SAHNE SEÇİMİ	Çekim koşullarına uygun düşen ayarlar seçilebilir. *Sadece elle kayıt modunda görüntülenir.
FOKUS	Odak elle ayarlanabilir. *Sadece elle kayıt modunda görüntülenir.
FOKUS YARDIMI	Odaklanan süje, daha hassas odak için renkli olarak çerçeve içine alınır. *Sadece elle kayıt modunda görüntülenir.
ODAK YARDIM RENGİ	Odak Yardımcısı kullanıldığında, odaklanılan bir nesnenin çerçevesinin rengini belirler. *Sadece elle kayıt modunda görüntülenir.
PARLAKLIK AYARI	Ekranın genel parlaklığını ayarlar. *Sadece elle kayıt modunda görüntülenir.
DİYAFRAM HIZI	Örtücü hızı ayarlanabilir. *Sadece elle kayıt modunda görüntülenir.
DİYAFRAM AÇIKLIĞI	Açıklık değerini ayarlayın. *Sadece elle kayıt modunda görüntülenir.
BEYAZ DENGESİ	Işık kaynağına göre rengi ayarlar. *Sadece elle kayıt modunda görüntülenir.
ARKA IŞIK KOMP.	Süje arka ışık nedeniyle karanlık görüldüğünde görüntüyü düzeltir. *Sadece elle kayıt modunda görüntülenir.
TELE MAKRO	Yakınlaştırmamanın telefoto (T) ucunu kullanırken yakın plan çekimlerine olanak verir. *Sadece elle kayıt modunda görüntülenir.

Menü Ayarları

Ayar	Ayrıntılar
DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF	Otomatik süjelerin yüzleri ya da seçilen alana göre odak ve parlaklığı ayarlar.
IŞIK	Işığı açar/kapatır.
DİJİTAL GÖR. STABİL.	Kayıt esnasında kamera titremesi etkili olarak düşürülür.
GECE MODU	Karanlık yerlerde kayıt yapıyorken süjenin otomatik olarak parlak görünmesini sağlar.
RÜZGAR FİLTRESİ	Rüzgarın neden olduğu paraziti/gürültüyü düşürür.
ÇEKİMİ AKTAR	DIŞARI AKTAR öz niteliklerini ayarlayarak iTunes'a aktarma için videoları kaydeder.
ANİMASYON EFEKTİ	Videoları ya da hareketsiz görüntüleri özel efektlerle kaydeder.
YÜKSEK HIZLI KAYIT	Hareketleri vurgulamak için, kayıt hızını artırarak yavaş devinimde videoları kaydedebilirsiniz ve yavaş devinimde videoyu düzgün şekilde yeniden oynatabilirsiniz.
ZAMAN ARALIKLI KAYIT	Uzunca bir zaman dilimi içinde yavaş yavaş meydana gelen bir sahnenin belirli bir aralıkta onun karelerini alarak kısa bir zaman içinde gösterilmesine olanak verir.
OTOMATİK KAYIT	Bu işlev, LCD monitörde görüntülenen kırmızı kare içindeki süjenin hareketinde (parlaklık) değişiklikleri algılayarak birimin otomatik olarak kayıt yapmasını olanaklı kılar.
YÜZ ALT PENCERE	Kayıt ettirilmiş bir yüzü bir alt pencere içinde büyütür ve görüntüler.
DİYAFRAM MODU	Sürekli çekim ayarları yapılabilir.
DEVAMLİ ÇEKİM HIZI	Hızı; sürekli çekim için ayarlayın.
GÜLÜMSEME ÇEKİMİ	Otomatik olarak bir gülümseme algılandığında hareketsiz bir görüntüyü yakalar.
GÜLME%/İSİM EKRANI	Yüzler saptandığında, görüntülenecek öğeleri ayarlar.
YÜZ KAYDI	Bu birimle sıkça çekim yapan insanların yüzlerini kayıt ettirir.
VİDEO KALİTESİ	Video kalitesini ayarlar.
ZOOM	Maksimum yakınlaştırma oranını ayarlar.
KESİNTİSİZ KAYIT	Dahili hafıza üzerindeki kalan alan bittiğinde durmaksızın SD kart üzerinde kayda devam eder.
x.v.Color	Gerçek renkleri yakalar. (Yeniden oynatma için bir x.v.Color uyumlu TV kullanın.)
ZUM MİK	Yakınlaştırma mikrofonunu ayarlar.
KULLANICI DÜĞM.AYARI	Sıkça kullanılan bir işlevi, USER düğmesine atar.