


VIDEO ÇIKIŞI

Takılı TV'ye göre en boy oranını (16:9 ya da 4:3) ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
4:3	Bir geleneksel TV'ye (4:3) takarken bunu seçiniz.
16:9	Bir geniş ekran TV'ye (16:9) takarken bunu seçiniz.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 "MENU," üzerine dokunun.



- 2 "⚙️," üzerine dokunun.



- 3 "VIDEO ÇIKIŞI," üzerine dokunun.

