

Pil takımını kullanırken güç kaynağını açamıyor.

Pil takımını yeniden şarj edin.

Eğer bu birim ya da pil takımın bağlantı ucu kirlî ise, onu bir pamuklu çubukla ya da benzeri ile temizleyin.

Eğer JVC pil takımları dışında başka herhangi bir pil takımı kullanırsanız, güvenlik ve emniyet garanti edilemez. JVC pil takımlarını kullandığınızdan emin olun.