

Bir DVD Yazar ile Disklerin Oluşturulması

İsteğe bağlı bir DVD yazar kullanarak kaydedilen dosyaları disklere kopyalayabilirsiniz ya da oluşturulan diskleri yeniden oynatabilirsiniz.

Uyumlu DVD Yazarlar

Ürün Adı	Tanımlama
DVD Yazar • CU-VD3	• Bu birim üzerine kaydedilen görüntülerin bir PC kullanmadan bir DVD üzerine kopyalanmasını sağlar.
DVD Yazar • CU-VD50	• DVDleri oluşturur ve bir PC'ye takılı iken harici bir DVD sürücüsü olarak çalışır. Ayrıca, oluşturulan DVD'ler, CU-VD50'yu bir TV'ye takarak yeniden oynatılabilir.

Bir DVD Yazar ile Disklerin Oluşturulması

■ Bir DVD Yazarın Hazırlanması

■ Disklere Kopyalama

■ Diğer İşlemler

NOT :

- Yedek kopyası alınacak birçok dosya olduğundan, yedeklemenin tamamlanması zaman alabilir. Erişim lambası yanıp sönyerken ki bu normal çalışmayı gösterir, bir süre bekleyin.
- Oluşturulan diskler içinde alt yazılar olarak kaydedilen tarih ve zaman bilgileri.

DVD Yazarın Ortamının Değiştirilmesi

Ortamın türünü, yüklü DVD'ye göre ayarlayın.

- 1 Bir DVD Yazarı Hazırlayın.
- 2 “YEDEKLEME,” menüsü içinde “KAYIT ORT.DEĞİŞTİR,” üzerine dokununuz.



- 3 “DVD(AVCHD),” ya da “DVD-Video,” üzerine dokununuz.



- Ortam, dokunulan öğeye değişir. Diske göre uygun ayarı seçin.
- “DVD(AVCHD),”’in seçilmesi, yüksek netlikli kalitede bir DVD içindeki videoları kaydetmenize olanak verir.
- “DVD-Video,”’in seçilmesi, standart görüntü kalitesine çevirdikten sonra bir DVD içindeki videoları kaydetmenize olanak verir.