

HDMI ÇIKIŞI

Bir TV'ye bağlı iken bu birimin HDMI konektöründen çıkışı ayarlar.

3 boyutlu Modu (GZ-HM970/GZ-HM965 için)

Ayar	Ayrıntılar
OTOMATİK	Desteklenen monitör çıkış formatına göre görüntülerin çıkışını verir.
YANYANA ÇIKIŞ	Desteklenen monitör çıkış formatından bağımsız olarak, "YANYANA ÇIKIŞ,, (960x1080ix2ch) içindeki HDMI konektöründen görüntülerin çıkışını verir.
BELİRLİ TV TİPLERİ	Eğer giriş formatı "1080i,, monitör tarafından destekleniyorsa; "YANYANA ÇIKIŞ,, (960x1080ix2ch) içindeki HDMI konektöründen görüntülerin çıkışını verir. Eğer "1080i,, monitör tarafından desteklenmiyorsa, "2D,, (576p ya da 576 i) içindeki HDMI konektöründen görüntülerin çıkışını verir.

NOT :

- Kayıt mounda 3 boyutlu uyumlu bir TV'ye takıldığında, görüntüler, "HDMI ÇIKIŞI,, ayarından bağımsız olarak "YANYANA ÇIKIŞ,, halinde çıkıştır.

HDMI Çıkışı ile TV üzerinde Gösterim (GZ-HM970/GZ-HM965 için)**HDMI ÇIKIŞI, "OTOMATİK,, 'na ayarlı iken**

Video Çıkışı	Video Çıkışı
2 Boyutlu TV	3 Boyutlu Uyumlu TV
2D	3D

- Eğer 3 boyutlu görüntüler; 3 boyutlu uyumlu bir TV'ye takıldığında bile görülemeyorsa, "HDMI ÇIKIŞI,, 'nı "BELİRLİ TV TİPLERİ,, ya da "YANYANA ÇIKIŞ,, 'na ayarlayın.
- Eğer "HDMI ÇIKIŞI,, "BELİRLİ TV TİPLERİ,, 'ne ayarlı ise, bir 2 boyutlu TV'ye takıldığında, sol ve sağ görüntüler yan yana belirebilir.
- Eğer bir 3 boyutlu uyumlu TV üzerinde 3 boyutlu görüntüleri yeniden oynatırsanız, LCD monitör üzerindeki gösterim; 2 boyutlu olur.
- TV'nizin ayarları hakkında ayrıntılı bilgi için, onun talimat kitapçığına bakın.

2 Boyutlu Modu (GZ-HM970/GZ-HM960/GZ-HM870/GZ-HM860/GZ-HM855 için)

Ayar	Ayrıntılar
OTOMATİK	Genellikle "OTOMATİK,, 'in seçilmesi tavsiye edilir.
576p	Video; "OTOMATİK,, 'da doğru çıkış olmadığında, bunu seçin.

Ögenin Görüntülenmesi

- "MENU,, üzerine dokunun.



- ⚙️, üzerine dokunun.



- "HDMI ÇIKIŞI,, üzerine dokunun.

