

DOSYA YOK

“ORTAK,” menüsü içindeki “RESİM İÇİN KYT.ORT,” ya da “VİDEO İÇİN KYT.ORT,” ayarını değiştirin ve dosyaların başka ortama kaydedilip edilmediğini kontrol edin.