


Video Yeniden Oynatma için Ana Menü

Belirli videoları silebilir ya da onlar için arama yapabilirsiniz.

1 Video modunu seçin.



2 Yeniden oynatma modunu seçmek için üzerine dokunun.



- Her dokunuşta mod, kayıt ile yeniden oynatma arasında değişir.

3 "MENU", üzerine dokunun.



Ayar	Ayrıntılar
TARİHİ ARA	Videoları ya da hareketsiz görüntüleri kayıt tarihlerine göre arayabilir ve oynatabilirsiniz.
KORU/İPTAL	Dosyaları kazara silinmekten korur.
KOPYALA	Dosyaları dahili hafızadan SD kartına kopyalar.
TAŞI	Dosyaları dahili hafızadan SD kartına taşır.
KIRPMA	Bir videonun gerekli kısmını seçip onu yeni bir video dosyası olarak kaydedin.
YÜKLEME AYARLARI	YouTube'a yüklemek için kaydedilmiş bir videonun bir kısmını yakalayıp kopyalayın (en fazla 15 dakika).
AKTARMA AYARLARI	DIŞARI AKTAR özneteliklerini, iTunes'a aktarma için kaydedilmiş videolara ayarlar.
DİĞER DOSYAYI OYNAT	Kusurlu yönetim bilgileri olan videoları çalar.
KESİNTİSİZ KYT KONT.	İki ayrı ortam üzerinde ve kayıt menüsü etkinleştirilmiş durumda "KESİNTİSİZ KAYIT," ile kaydedilen videolar, tek bir video içinde birleştirilebilir.
K2 TECHNOLOGY	Kayıt esnasında kaydedilemeyecek küçük veya çok tiz sesleri üretir ve orijinaline yakın bir ses kalitesi ile yeniden çalar.