


İç



- 1 Hoparlör
 - Video yeniden oynatması esnasında odyo ses çıkışı verir.
- 2 USB Konektörü
 - Bir USB kablosunu kullanarak bilgisayara takar.
- 3 HDMI Konektörü
 - Bir HDMI TV'ye bağlar.
- 4 USER Düğme
 - Önceden ayarlı işlevleri etkinleştirir.
- 5  (Video/Sabit Görüntü) Düğmesi
 - Video ve sabit görüntü modları arasında geçiş yapar.
- 6 /INFO (Güç/Bilgi) Düğmesi
 - Kayıt: Kalan süre (sadece video için) ve pil gücünü görüntüler.
 - Yeniden oynatma: Kayıt tarihi gibi dosya bilgilerini görüntüler.
 - LCD monitörü açık iken güç kaynağı açmak/kapatmak için basıp basılı tutun.
- 7 i.AUTO Düğme
 - Akıllı Otomatik ve Elle modları arasında geçiş yapar.