


3D GÖSTERGE UYARISI (GZ-HM970/GZ-HM965 için)

3 boyutlu yeniden oynatması esnasında uyarıları görüntüleyip görüntülememeyi ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	3 boyutlu uyarı gösterimlerini gizler.
AÇIK	3 boyutlu uyarı gösterimlerini düzenli bir aralıkta gösterir.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 "MENU", üzerine dokunun.



- 2 "⚙️", üzerine dokunun.



- 3 "3D GÖSTERGE UYARISI", üzerine dokunun.

