
디스크 삽입/디스크 변경

DVD 라이터 또는 외장 블루레이 드라이브 트레이를 열고 BD/DVD 를 확인,
초기화한 다음 트레이를 닫습니다.
DVD 라이터 또는 외장 블루레이 드라이브에서 디스크를 교체합니다.