


### 3D 이미지 재생하기

3D 버튼을 눌러서 3D 모드로 전환하면 점등됩니다.

- 3D 버튼을 누를 때마다 모드가 3D 와 2D 사이에서 바뀝니다.  
3D 모드가 활성화할 때에는 버튼이 점등됩니다.



주의 :

- 3D 이미지로 재생하려면 “3D 이미지 재생 시 주의사항” 을 참조하십시오.
- 일부 피사체는 3D 모드로 재생 시 부자연스럽게 나타날 수도 있습니다. 가끔 3D 효과는 보이지 않을 수도 있습니다. 이러한 경우에는 비디오를 2D 모드로 재생하는 것이 좋습니다.

메모 :

- 본 제품의 LCD 모니터는 3D 이미지를 지원합니다. LCD 모니터에서 3D 이미지를 재생할 수 있습니다. 3D 호환 TV 를 사용하면 HDMI 케이블로 연결하여도 3D 이미지를 재생할 수 있습니다.
- 3D 모드로 녹화할 때 LCD 모니터에 3D 로 표시되지만 이미지는 2D 로 녹화됩니다.
- 3D 이미지를 3D 호환 TV 에서 재생하면 LCD 모니터의 표시가 2D 로 됩니다.
- 본 제품을 HDMI 케이블로 3D 호환 TV 에 연결하고 3D 모드에서 녹화 모드로 설정하면 3D 이미지가 TV 에 나타납니다.
- 3D 이미지의 3D 효과는 너무 강하거나 너무 약하게 나타나기도 합니다. 이 경우, 시차를 조정하여 3D 효과를 교정할 수 있습니다(3D 수준 조정).
- 3D 이미지를 장시간 시청하면 피로나 불편감을 느낄 수도 있습니다. 본 제품으로 3D 이미지를 시청하면 30 분마다 메시지가 표시됩니다. 메시지 표시를 끄려면 “3D 표시 경고” 를 “꺼짐” 으로 설정하십시오.