


모니터 밝기

LCD 모니터의 밝기를 설정합니다.


설정	내용
4	주변 조건에 관계없이 모니터의 배경조명을 밝게 합니다.
3	표준 밝기로 설정합니다.
2	주변 조건에 관계없이 모니터의 배경조명을 어둡게 합니다.
1	침침한 밝기로 설정합니다. 선택 시 배터리 수명 절약에 도움이 됩니다.
자동	실외에서 사용할 때는 “4” 로, 실내에서 사용할 때는 “3” 으로 밝기가 자동 설정됩니다.

모니터 밝기를 조절합니다.


1 “MENU” 에 손끝을 댍니다.




2 “⚙” 에 손끝을 댍니다.



3 “모니터 밝기” 에 손끝을 댍니다.



4 원하는 모니터 밝기에 손끝을 댍니다.



- 기본값은 “모니터 밝기” 에서 “자동” 로 설정합니다. 밝기를 조절할 때에는 ^에 손끝을 대고 “1” 과 “4” 사이의 값에 손끝을 댍니다.
- ^ 또는 v를 위 또는 아래로 움직여 더 많은 선택을 할 수 있습니다.