

단체 사진 촬영하기(셀프타이머)


기념 사진을 촬영할 때에는 10 초 셀프 타이머와 얼굴 연출 셀프 타이머 기능을 사용하면 편리합니다.
2 초 셀프 타이머를 사용하면 셔터 버튼을 누를 때에 카메라 흔들림 현상을 방지합니다.

메모 :

셀프 타이머를 사용하여 촬영할 때에는 삼각대 사용을 권합니다.


2-/10-초 셀프 타이머 사용할 때

1 정지 이미지 모드를 선택합니다.



- 정지 이미지 모드 아이콘이 나타납니다.

2 “MENU” 에 손끝을 댑니다.



3 “셀프타이머” 에 손끝을 댑니다.




- ^ 또는 v를 위 또는 아래로 움직여 더 많은 선택을 할 수 있습니다.
- X 에 손끝을 대면 메뉴가 종료됩니다.
- ↵ 에 손끝을 대면 이전 화면으로 돌아갑니다.

4 “2 초” 또는 “10 초” 에 손끝을 댑니다.




5 피사체에 초점을 맞춥니다.



- 초점이 맞으면 초점 아이콘이 녹색으로 변합니다.

6 정지 이미지를 촬영합니다.




- 타이머가 나타나 촬영까지의 초읽기가 표시됩니다.
- 셀프 타이머를 중지하기 위해서는 다시 SNAPSHOT 버튼을 누릅니다.

얼굴 인식 셀프 타이머 사용할 때

SNAPSHOT 버튼을 누르면 얼굴을 인식이 시작되고 프레임에 한 사람이 더 추가되면 3 초 후에 촬영됩니다.


이 기능은 단체 촬영 시에 촬영자도 함께 촬영할 수 있습니다.

1 정지 이미지 모드를 선택합니다.



- 정지 이미지 모드 아이콘이 나타납니다.

2 “MENU” 에 손끝을 댑니다.



3 “셀프타이머” 에 손끝을 댑니다.





- ^ 또는 v를 위 또는 아래로 움직여 더 많은 선택을 할 수 있습니다.
- X 에 손끝을 대면 메뉴가 종료됩니다.
- ↵ 에 손끝을 대면 이전 화면으로 돌아갑니다.

4 “얼굴인식” 에 손끝을 댑니다.




- 5 촬영하는 전원이 카메라를 바라보고 있으면 SNAPSHOT 버튼을 누릅니다.



- 피사체의 얼굴 주위에 프레임이 나타납니다.
- SNAPSHOT 버튼을 다시 누르면 10 초 초읽기가 시작됩니다.

- 6 촬영자가 프레임 안에 들어옵니다.

촬영자



- 촬영자가 프레임 안에 들어가면 3 초 후에 셔터가 작동됩니다.
- 셀프 타이머를 중지하기 위해서는 다시 SNAPSHOT 버튼을 누릅니다.

메 모 : _____

- 촬영 환경에 따라서는 “얼굴인식” 기능은 얼굴을 인식할 수 없을 수도 있습니다.