
소리가 나지 않습니다

고속 촬영/저속 촬영에서 촬영된 비디오의 오디오 소리는 녹음되지 않습니다.