

USB 외장 하드 디스크 드라이브로 폴더를 삭제할 수 없다.

컴퓨터를 사용할 때에는 폴더를 삭제합니다.
(컴퓨터에 파일을 추가하거나 폴더의 이동, 이름의 변경을 할 때에는 본 제품에서 삭제할 수 없습니다.)