

HDMI 컨트롤

작동을 HDMI-CEC 호환 TV 와 연계할 것인지를 정합니다.

설정	내용
꺼짐	연계 작동을 끕니다.
켜짐	연계 작동을 켭니다.

항목 표시하기

1 “MENU” 에 손끝을 댕니다.



2 “⚙️” 에 손끝을 댕니다.



3 “HDMI 컨트롤” 에 손끝을 댕니다.

