


현재 표시된 파일 삭제하기

현재 표시된 파일을 삭제합니다.

주의 : _____


- 삭제한 파일은 복원할 수 없습니다.



1  에 손끝을 댍니다.



- 비디오 모드가 영상에 나타나 있을 때에는 정지 이미지 모드에서도 똑같이 작동합니다.

2 “예” 에 손끝을 댍니다.



-   에 손끝을 대면 이전 또는 다음의 파일이 선택됩니다.
- 파일이 남아 있지 않으면 화면이 색인 화면으로 돌아옵니다.