


작동음

작동음을 켜거나 끕니다.

설정	내용
꺼짐	작동음을 끕니다.
켜짐	작동음을 켭니다.

항목 표시하기

1 “MENU” 에 손끝을 댑니다.



2 “⚙” 에 손끝을 댑니다.



3 “작동음” 에 손끝을 댑니다.

