


비디오 녹화



- 1 비디오 모드
- 2 비디오 화질
- 3 저속 촬영
- 4 고속 촬영
- 5 디지털 손떨림 보정
- 6 이음새 없는 녹화
- 7 내보내기 녹화
- 8 조명
- 9 x.v.Color
- 10 바람소리 제거
- 11 시간 경과 촬영 카운터
- 12 남은 녹화 시간
- 13 장면 카운터