


## 일반적인 녹화 표시



- 1 터치우선 AE/AF
- 2 역광 보정
- 3 자동 녹화
- 4 망원 접사
- 5 장면 선택
- 6 화이트 밸런스
- 7 시간
- 8 웃는 얼굴
- 9 미디어
- 10 배터리 표시
- 11 연속 촬영
- 12 녹화 모드
- 13 초점 지원
- 14 줌
- 15 초점
- 16 조리개 우선
- 17 밝기
- 18 셔터 속도