

---

**이미지가 TV 에 수직으로 투영된다.**

“일반” 메뉴에서 “비디오 출력” 을 “4:3” 로 설정합니다.  
TV 스크린을 적절히 조절합니다.