

외장 블루레이 드라이브로 디스크 작성하기

별개의 외장 블루레이 드라이브를 사용하여 녹화한 파일을 디스크에 복사하거나 작성한 디스크를 재생할 수 있습니다.

호환되는 외장 블루레이 드라이브

LG 에서 BE08LU20 을 사용할 수 있습니다. (2010 년 12 월 현재)

외장 블루레이 드라이브로 디스크 작성하기

■ 외장 블루레이 드라이브 준비하기

■ 디스크 복사하기

원하는 비디오표지 이미지를 개별적으로 선택하고 복사합니다.

■ 기타 작동


메모 : _____

- 디스크에 기록 가능한 시간은 기록 방식에 따라 다릅니다.
- 많은 파일을 백업할 때에는 백업이 완전히 끝날 때까지는 시간이 걸릴 수도 있습니다. 액세스 램프가 깜박일 때는 정상적으로 조작되고 있으므로 기다려주십시오.
- 작성한 디스크에 날짜와 시간 정보는 자막으로 저장됩니다.

외장 블루레이 드라이브의 미디어를 교환합니다.

설치한 DVD 또는 블루레이 디스크에 따라서 미디어의 종류를 설정합니다.

- 1 외장 블루레이 드라이브 준비합니다.
 - 외장 블루레이 드라이브에 삽입합니다.
- 2 “백업” 메뉴에서 “기록 미디어 변경” 에 손끝을 땁니다.



- 3 “Blu-ray DISC”, “DVD(AVCHD)” 또는 “DVD-Video” 에 손끝을 땁니다.
 - 손끝을 대는 항목으로 미디어를 변경합니다. 디스크에 따라서 적절한 설정을 선택합니다.
 - “Blu-ray DISC” 를 선택하면 비디오를 고화질로 블루레이 디스크에 저장할 수 있습니다.
 - “DVD(AVCHD)” 를 선택하면 비디오를 고화질로 DVD 에 저장할 수 있습니다.
 - “DVD-Video” 를 선택하면 비디오를 표준 화질로 변환한 다음 DVD 에 저장할 수 있습니다.