

DVD 라이터로 디스크 작성하기

별매의 DVD 라이터를 사용하여 녹화한 파일을 디스크에 복사하거나 작성한 디스크를 재생할 수 있습니다.

호환 DVD 라이터

제품명	설명
DVD 라이터 ● CU-VD3	● 본 제품으로 녹화한 이미지를 PC 를 사용하지 않고 DVD 에 복사할 수 있습니다.
DVD 라이터 ● CU-VD50	● DVD 를 작성하고 PC 에 연결되어 있을 때 외장 DVD 드라이브로 기능합니다. 또한, CU-VD50 를 TV 에 연결하여 작성한 DVD 를 재생할 수 있습니다.

DVD 라이터로 디스크 작성하기

■ DVD 라이터 준비하기

■ 디스크 복사하기

■ 기타 작동

메모 : _____

- 많은 파일을 백업할 때에는 백업이 완전히 끝날 때까지는 시간이 걸릴 수도 있습니다. 액세스 램프가 깜박일 때는 정상적으로 조작되고 있으므로 기다려주세요.
- 작성한 디스크에 날짜와 시간 정보는 자막으로 저장됩니다.


DVD 라이터의 미디어를 변경합니다.

설치한 DVD 에 따라서 미디어의 종류를 설정합니다.

- 1 DVD 라이터 준비하기.
- 2 “백업” 메뉴에서 “기록 미디어 변경” 에 손끝을 댕니다.



- 3 “DVD(AVCHD)” 또는 “DVD-Video” 에 손끝을 댕니다.



- 손끝을 대는 항목으로 미디어를 변경합니다. 디스크에 따라서 적절한 설정을 선택합니다.
- “DVD(AVCHD)” 를 선택하면 비디오를 고화질로 DVD 에 저장할 수 있습니다.
- “DVD-Video” 를 선택하면 비디오를 표준 화질로 변환한 다음 DVD 에 저장할 수 있습니다.