

HDMI 미니 케이블로 TV 에 연결하면 이미지나 소리가 제대로 나오지 않는다.

연결 TV 에 따라 이미지와 소리가 제대로 출력되지 않을 수도 있습니다. 그런 경우에는 다음과 같이 조작하십시오.

- ① HDMI 미니 케이블을 분리했다가 다시 연결합니다.
- ② 본 제품의 전원을 껐다가 다시 켭니다.