

셔터 모드

연속 촬영 설정을 조정할 수 있습니다.


| 설정 | 내용 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 매 촬영 | 하나의 정지 이미지를 촬영합니다. |
| 연속 촬영 | 스냅샷 버튼을 누르고 있는 동안 정지 이미지가 연속으로 촬영됩니다. |
| 브래킷 | 스냅샷 버튼을 누르면 밝기를 연속으로 변화하는 5 이미지를 녹화합니다. - 정상 밝기 - 어두움(-0.6EV) - 약간 어두움(-0.3EV) - 약간 밝은(+0.3EV) - 밝은(+0.6EV) |

메모 : _____

- 연속 촬영 속도를 변경할 수 있습니다.
- 이미지 크기를 3,968 x 2,976 에 설정하였을 때에는 연속 촬영과 브래킷은 사용할 수 없습니다.
- 연속 촬영을 지원하지 않는 SD 카드도 있을 수 있습니다.
- 이 기능을 반복 사용하면 연속 촬영 속도가 저하됩니다.

항목 표시하기

1 정지 이미지 모드를 선택합니다.



2 “MENU” 에 손끝을 댍니다.



3 “셔터 모드” 에 손끝을 댍니다.

