

리모콘

리모컨으로 조작할 수 있습니다.

설정	내용
꺼짐	리모컨으로 조작할 수 없습니다.
켜짐	리모컨으로 조작할 수 있습니다.

항목 표시하기

1 “MENU” 에 손끝을 댍니다.



2 “⚙” 에 손끝을 댍니다.



3 “리모콘” 에 손끝을 댍니다.

