


Vue arrière



- 1** Commande de Zoom/Volume
 - Pendant la prise de vue: Ajuste la plage de prise de vue.
 - Pendant la lecture (écran d'index): Modifie le nombre d'images à afficher.
 - Pendant la lecture vidéo: Ajuste le volume.
- 2** Touche SNAPSHOT (enregistrer des photos)
 - Prend une photo.
- 3** Terminal USB
 - Raccorde le caméscope à un ordinateur via un câble USB.
- 4** Terminal CC
 - Raccorde le caméscope à un adaptateur secteur pour charger la batterie.
- 5** Touche START/STOP (Enregistrer des vidéos)
 - Démarre/arrête l'enregistrement vidéo.
- 6** Commande de libération de la dragonne
 - Permet de retirer la dragonne et de l'utiliser pour tenir le caméscope au poignet.
- 7** Dragonne
 - Passez votre main dans la dragonne pour tenir fermement l'appareil.