


**x.v.Color**

Enregistre avec "x.v.Color".


Réglage	Détails
ARRÊT	Désactive la fonction.
MARCHE	Active la fonction.

**Affichage de l'élément**

- 1 Sélectionnez le mode vidéo.



- 2 Appuyez sur **Ⓜ** pour afficher le menu.



- 3 Sélectionnez "x.v.Color" et appuyez sur **Ⓚ**.

