Capturer une partie d'une vidéo

Sélectionnez la partie souhaitée de la vidéo et enregistrez-la en tant que nouveau fichier vidéo.

1 Sélectionnez le mode de lecture.



2 Sélectionnez le mode vidéo.



3 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.



4 Sélectionnez “MODIFIER” et appuyez sur OK.

5 Sélectionnez “AJUSTER” et appuyez sur OK.

6 Sélectionnez la vidéo souhaitée puis appuyez sur OK.

- La lecture de la vidéo sélectionnée démarre.

7 Appuyez sur OK pour interrompre la lecture, puis appuyez sur “REGL.” pour définir le point de départ.

- Appuyez sur OK pour reprendre la lecture.

8 Appuyez sur OK pour interrompre la lecture, puis appuyez sur “REGL.” pour définir le point d'arrêt de la copie.

- Appuyez sur ANNUL. pour réinitialiser le point de départ.

9 Sélectionnez “SAISIR FICH. AJUSTE” et appuyez sur OK.

- Pour resélectionner le point de départ/fin, appuyez sur “REDEFINIR LA ZONE”.

10 Sélectionnez “OUI” et appuyez sur OK.

- Une fois la copie terminée, appuyez sur OK.
- Le fichier copié est alors ajouté à l'écran d'index.

Remarque :

- En fonction de la norme AVCHD, les vidéos sont divisées en unités de 0,5 seconde approximativement.
  A ce titre, il se peut que le point de division ne soit pas précis.