


## Vue intérieure



- 1** Haut-parleur
  - Émet la sortie audio pendant la lecture vidéo.
- 2** Touche  (Lecture)
  - Commute entre les modes d'enregistrement et de lecture.
- 3**  Touche (Vidéo/Photo)
  - Commute entre les modes vidéo et photo.
- 4** Touche UPLOAD
  - Enregistrement : Prend des vidéos en format YouTube
  - Lecture : Change la vidéo en format YouTube™
- 5** Touche  (Alimentation/Infos)
  - Enregistrement : Affiche le temps (pour les vidéos uniquement) et la charge de batterie restants.
  - Lecture : Affiche les informations relatives au fichier telles que la date d'enregistrement.
  - Appuyez et maintenez enfoncée la touche marche/arrêt avec l'écran LCD ouvert.
- 6** Terminal AV
  - Raccorde l'appareil à un téléviseur.
- 7** Terminal COMPONENT
  - Raccorde l'appareil à un téléviseur.
- 8** Terminal HDMI
  - Raccorde l'appareil à un téléviseur HDMI.