Enregistrer des fichiers dans des événements avant tout enregistrement

Classez les vidéos pendant l'enregistrement pour pouvoir les retrouver plus facilement lors de la lecture.

1 Sélectionnez le mode vidéo.



2 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.



3 Sélectionnez "ENREG. EVENEMENT" et appuyez sur OK.



4 Sélectionnez le type d'événement souhaité puis appuyez sur OK.

Type d'événement
TEMPS LIBRE
VACANCES
SPORTS
CELEBRATION
FELICITATIONS
BEBE
MON FILS
MA FILLE
ANNIVERSAIRE
REMISE DIPLOMES

- Une icône apparaît à l'écran et la vidéo est enregistrée sous l'événement sélectionné.
  (Les vidéos continueront à être enregistrées sous le même événement jusqu'au prochain changement.)

Remarque :

- Pour annuler l'enregistrement de l'événement, appuyez sur "SUPPR." dans l'étape 4.

- L'événement enregistré pourra être modifié ultérieurement.