

---

**Vérifier les configurations système requises (Conseils)**

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Ordinateur" (ou "Poste de travail") dans le "démarrer" menu et sélectionnez "Propriétés" pour vérifier les éléments suivants.

---

**Windows Vista / Windows 7**

- Veuillez vous référer aux instructions d'utilisation dans l'animation sur le Manuel d'utilisation.

---

**Windows XP**

- Veuillez vous référer aux instructions d'utilisation dans l'animation sur le Manuel d'utilisation.

|     | Windows Vista / Windows 7                                                                                                                                                                 | Windows XP                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SE  | Windows Vista 32/64-bit<br>Home Basic ou Home Premium<br>(versions préinstallées uniquement)Service Pack 2<br>Windows 7 32/64-bit<br>Home Premium<br>(versions pré-installées uniquement) | Windows XP<br>Home Edition ou Professional<br>(versions préinstallées uniquement)Service Pack 3   |
| UC  | Intel Core Duo CPU 1,66 GHz ou supérieur<br>Intel Core 2 Duo CPU 2,13 GHz ou supérieur recommandé                                                                                         | Intel Core Duo CPU 1,66 GHz ou supérieur<br>Intel Core 2 Duo CPU 2,13 GHz ou supérieur recommandé |
| RAM | Au moins 2 Go                                                                                                                                                                             | Au moins 1 Go                                                                                     |

---

**Remarque :**

- Si votre ordinateur ne remplit pas les configurations système requises mentionnées ci-dessus, le fonctionnement du logiciel fourni n'est pas garanti.
  - Pour plus d'informations, veuillez contacter le fabricant de votre ordinateur.
-