



Modifier l'événement du fichier affiché

Vérifie et modifie l'événement du fichier affiché.


- 1 Sélectionnez le mode de lecture.



- 2 Sélectionnez le mode vidéo.



- 3 Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.



- 4 Sélectionnez "MODIFIER" et appuyez sur **OK**.



- 5 Sélectionnez "REORGAN. LES ENR." et appuyez sur **OK**.



- 6 Sélectionnez "ACTUEL" et appuyez sur **OK**.



- 7 Sélectionnez le fichier à enregistrer, puis appuyez sur **OK**.



- Le fichier à enregistrer apparaît sur cet écran.

- Appuyez sur les touches de fonctionnement "←" / "→" pour sélectionner le fichier précédent ou suivant.

- 8 Sélectionnez un nouvel événement puis appuyez sur **OK**.



- Appuyez sur "SUPPR." pour annuler l'événement enregistré.
- Une fois les réglages terminés, appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **EXIT** pour quitter l'écran.