Utiliser la mise au point assistée

Le contour du sujet visé est mis en couleur pour une mise au point plus précise.

1 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.



2 Sélectionnez “REGLAGE MANUEL” et appuyez sur OK.

3 Sélectionnez “AIDE MISE AU POINT” et appuyez sur OK.

4 Servez-vous du curseur pour ajuster la mise au point.

5 Appuyez sur OK pour confirmer.



Remarque :

- L’image passe en noir et blanc pendant que le contour de l’objet visé est affiché dans la couleur choisie. Changez la couleur du contour s’il devient difficile à voir.