SORTIE HDMI

Règle la définition de la sortie vidéo à partir du connecteur HDMI mini.

Réglage	Détails
AUTO 1	Il est recommandé de sélectionner “AUTO 1” généralement.
AUTO 2	Sélectionnez ceci lorsque la vidéo n’est pas sortie correctement dans “AUTO 1”.
480p	Sélectionnez ceci lorsque la vidéo n’est pas sortie correctement dans “AUTO 2”.

Remarque :

- "1080P" sera affiché sur l’écran LCD si un téléviseur compatible 1080p est connecté à cet appareil en mode lecture.

Affichage de l’élément

1 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.



2 Sélectionnez “REGLAGES CONNEXIONS” et appuyez sur OK.

3 Sélectionnez “SORTIE HDMI” et appuyez sur OK.