



Soittolistojen poisto

Poista luomasi soittolistat.

- 1 Valitse toistotila.



- 2 Valitse videotila.



- 3 Avaa valikko koskettamalla



- 4 Valitse "EDIT PLAYLIST" ja kosketa



- 5 Valitse "DELETE" ja kosketa




- 6 Valitse soittolista, jonka haluat poistaa, ja kosketa



- Kaikki luodut soittolista poistetaan, kun "DELETE ALL" on valittu.

- 7 Valitse "YES" ja kosketa



- Kosketa poiston jälkeen
- Poistuaksesi näytöstä kosketa