


Etupuoli



- 1** Linssisuojaus
 - Älä kosketa linssiä tai linssisuojaa.
 - Älä peitä linsejä sormillasi videotallennuksen aikana.
- 2** Stereomikrofoni
 - Älä peitä mikrofonia sormillasi videotallennuksen aikana.
- 3** Kameran anturi
 - Älä peitä anturia sormillasi videotallennuksen aikana.
- 4** POWER/CHARGE-Lamppu
 - Syttyy: Virta "PÄÄLLÄ"
 - Vilkkuu: Lataus käynnissä
 - Sammuu: Lataus valmis
- 5** ACCESS-Lamppu
 - Tallennus tai toisto on käynnissä, kun lamppu syttyy tai vilkkuu.
 - Älä poista akkua, verkkolaitetta tai microSD-korttia.