


KIINTOLEVYN TIETOJEN POISTAMINEN

Suorita tämä prosessi hävittäessäsi tämän laitteen tai kun annat sen toiselle henkilölle.


- 1 Avaa valikko koskettamalla .



- 2 Valitse "MEDIA SETTINGS" ja kosketa .



- 3 Valitse "DELETE DATA ON HDD" ja kosketa .



- 4 Valitse "YES" ja kosketa .



- Kosketa datan poiston jälkeen .

TÄRKEÄÄ : _____

- Liitä verkkolaite, sillä datan poistaminen voi viedä aikaa.

HUOMAUTUS : _____

- Toista prosessi, jos haluat tehdä datan palautuksesta vieläkin vaikeampaa.