



Soittolistojen muokkaus

Voit vaihtaa luodun soittolistan sisältöä.

- 1 Valitse toistotila.



- 2 Valitse videotila.



- 3 Avaa valikko koskettamalla **OK**.



- 4 Valitse "EDIT PLAYLIST" ja kosketa **OK**.



- 5 Valitse "EDIT" ja kosketa **OK**.



- 6 Valitse soittolista, jota haluat muokata, ja kosketa **OK**.



- 7 Valitse soittolistaan lisättävä tiedosto ja kosketa **OK**.



- Kosketa "CHECK" tarkistaaksesi valitun videon.

- 8 Valitse haluamasi sijoituspiste ja kosketa **OK**.



- Valitut videot lisätään soittolistaan oikealla.
- Poistaaksesi videon soittolistasta kosketa "→" valitaksesi videon ja kosketa sitten **OK**.
- Toista vaiheet 7-8 ja järjestä videot soittolistalla.

- 9 Kosketa järjestelyn jälkeen **OK**.



- 10 Valitse "SAVE AND THEN QUIT" ja kosketa **OK**.

