


## KUVALAATU

Asettaa kuvanlaadun.


| Asetus   | Tiedot                                                                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| FINE     | Mahdollistaa tallennuksen korkealla kuvanlaadulla mutta tallennettavien kuvien määrä vähenee. |
| STANDARD | Mahdollistaa tallennuksen vakiolaadulla.                                                      |

## Kohteen näyttäminen

- 1 Valitse yksittäiskuvatila.



- 2 Avaa valikko koskettamalla .



- 3 Valitse "IMAGE QUALITY" ja kosketa .

