

## Perusasetukset-valikko

Voit säätää erilaisia kamera-asetuksia, kuten käyttöäni jne.

| Asetus          | Tiedot                                                                                                         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEMO MODE       | Esittelee tämän laitteen erikoisominaisuudet tiivistetyssä muodossa.                                           |
| AUTO POWER OFF  | Estää tilanteen jossa kamera unohtuu päälle, kun tämä on asetettu käyttöön.                                    |
| OPERATION SOUND | Kytkee käyttöäänen päälle tai pois päältä.                                                                     |
| RECORD BUTTON   | Näyttää REC-painikkeen LCD-monitorissa ja sallii sen käytön START/STOP-painikkeena.                            |
| QUICK RESTART   | Vähentää virrankulutus 5 minuutin kuluessa LCD-monitorin sulkemisesta 1/3 siitä mitä tallennuksessa käytetään. |
| DROP DETECTION  | Estää kiintolevyn vaurioitumisen silloin, kun tämä laite putoaa.                                               |
| UPDATE          | Päivittää tämän laitteen toiminnot uusimpaan versioon.                                                         |
| FACTORY PRESET  | Palauttaa kaikki asetukset niiden oletusarvoihin.                                                              |