



Näytössä olevan tiedoston suojaaminen

Suojaa näytössä näkyvän tiedoston tai poistaa sen suojauksen.

- 1 Valitse toistotila.



- 2 Valitse video- tai yksittäiskuvatila.



- 3 Avaa valikko koskettamalla (MENU).



- 4 Valitse "EDIT" ja kosketa (OK).



- 5 Valitse "PROTECT/CANCEL" ja kosketa (OK).



- 6 Valitse "CURRENT" ja kosketa (OK).



- 7 Tarkista, että suojattava tiedosto on oikea tai vapauta suoja valitsemalla "YES" ja koskettamalla (OK).



- Suojattava tiedosto tai suojan vapautus näkyy tällä näytöllä.
- Kosketa toimintopainikkeita "←" / "→" valitaksesi edellisen tai seuraavan tiedoston.
- Kosketa asetuksen jälkeen (OK).
- Poistuaksesi näytöstä kosketa (MENU).