

Tarpeettomien tiedostojen poistaminen

Poista tarpeettomia videoita ja yksittäiskuvia, kun tallennusvälineen tila on loppumassa.

Tallennusvälineen kapasiteettia voidaan palauttaa poistamalla tiedostoja.

HUOMAUTUS :

- Poistettuja tiedostoja ei voi palauttaa.
- Kun soittolistan tiedostot poistetaan, soittolista muuttuu.
- Suojattuja tiedostoja ei voi poistaa.
Poista suojaus ennen tiedoston poistoa.
- Varmuuskopioi kaikki haluamasi tiedostot tietokoneeseesi.

TÄRKEÄÄ :

- Älä poista tallennusvälinettä tai kytke virtaa pois tiedostojen käytön aikana.
- Käytä pakkauksen AC-sovitinta.
- Jos tallennusvälineen tiedot korruptoituvat, formatoi väline uudelleen.