


Valittujen tiedostojen poistaminen

Poistaa valitut tiedostot.


TÄRKEÄÄ :

- Poistettuja tiedostoja ei voi palauttaa.


1 Valitse toistotila.



2 Valitse video- tai yksittäiskuvatila.




3 Avaa valikko koskettamalla .



4 Valitse "DELETE" ja kosketa .



5 Valitse "FILE SELECT" ja kosketa .



6 Valitse haluamasi tiedosto ja kosketa .



7 Valittuasi kaikki poistettavat tiedostot, kosketa "EXEC".



- Poistomerkki ilmestyy valittuun tiedostoon. Poistaaksesi poistomerkin, kosketa uudestaan .
- Kosketa "CHECK" tarkistaaksesi valitun tiedoston.

8 Valitse "YES" ja kosketa .



- Kosketa poiston jälkeen .

HUOMAUTUS :

- Kun soittolistan tiedostot poistetaan, soittolista muuttuu.
- Suojattuja tiedostoja ei voi poistaa. Poista suojaus ennen tiedoston poistoa.