


TEHDASASETUKSET

Palauttaa kaikki asetukset niiden oletusarvoihin.

- 1 Avaa valikko koskettamalla .



- 2 Valitse "BASIC SETTINGS" ja kosketa .



- 3 Valitse "FACTORY PRESET" ja kosketa .



- 4 Valitse "YES" ja kosketa .



- Kaikki asetukset palautuvat oletusarvoihinsa.